



**O**IO-Link

#### Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten diese Anleitung.

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieser Publikation in irgendeiner Form vervielfältigt, umgeschrieben oder übertragen werden.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen korrekt sind. Alle Rechte vorbehalten.

# IMI



#### Änderungsblatt

Im Änderungsblatt werden alle Änderungen der Betriebs- und Wartungsanleitung registriert, die nach der offiziellen Freigabe des Dokumentes notwendig geworden sind.

Index	Kapitel	Beschreibung der Änderung	Datum	Name
001	Alle	Neuanlage	27.11.2020	GG
002	Alle	Kleine Änderungen an Bildern und Texten	25.01.2021	GG
003	Alle	Kleine Änderungen an Texten	02.04.2021	GG

Diese Betriebs- und Wartungsanleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da sie nicht alle Varianten der VR10/VR15 Ventilinseln abdeckt.

Erweiterungen/Änderungen sind vorbehalten.



# 1 INHALTSVERZEICHNIS

1	INH	ALT	SVERZEICHNIS	3
2	ZU	DIES	SER DOKUMENTATION	5
3	WIC	CHTI	GE HINWEISE	6
	3.1	ERI	OUNG UND POTENZIALAUSGLEICH	6
	3.2	VEF	RWENDUNG EINES IO-LINK MASTERS	6
4	ELE	EKTF	RISCHE ANSCHLÜSSE	7
	4.1	IO-l	INK PORT (CLASS B)	8
	4.2	ELE	KTRISCHE DATEN	8
5	VE	NTIL	SCHEIBENZUORDNUNG	9
	5.1	ZUC	DRDNUNGSREGELN FÜR BIS ZU 12 VENTILSCHEIBEN	9
	5.2	ZUC	DRDNUNGSREGELN FÜR 13 BIS 24 VENTILSCHEIBEN	9
6	INB	ETR	IEBNAHME	11
	6.1	HAF	RDWARE-KONFIGURATION AM IO-LINK MASTER	11
	6.2	IOD	D-DATEI	12
	6.3	KOI	NFIGURATION EINES IO-LINK MASTER PORTS	14
	6.3.	1	Submodul-Konfiguration am Port des IO-Link Masters	14
	6.3.	2	Konfiguration der Port-Parameter	15
	6.4	DA	TENSPEICHERFUNKTION	16
	6.5	PAF	RAMETRIERUNG	17
	6.5.	1	Ventilinsel hinzufügen	17
	6.5.	2	Einstellung der Open Load Diagnose	19
	6.5.	3	Einstellung Failsafe / Ersatzwertverhalten	20
	6.5.	4	Spannungs- und Kurzschlussdiagnose	20
	6.5.	5	Rücksetzen des Schaltspielzählers	21
	6.5.	6	Neustart & Factory Reset	23
7	FIR	MWA	ARE-VERSION UND SERIENNUMMER	24
8	DIA	GNC	)SE	25
	8.1	DIA	GNOSE-INFORMATIONSPORTAL	25
	8.1.	1	"Go Online" im TIA Portal	25
	8.1.	2	Konfigurationssoftware S7-PCT Portal	27
	8.2	GE	SAMTSTATUSDIAGNOSE	28
	8.3	STA	TUSDIAGNOSE DER MAGNETSPULEN	31





	8.3.1	Diagnose Kurzschluss	31
	8.3.2	Open Load Diagnose	34
	8.3.3	Zyklusüberlauf Diagnose	37
9	DIAGNC	SE & AUSGÄNGE MAPPING OBJEKT	40
10	LED ST/	ATUS-BESCHREIBUNG UND EINSTELLUNG DER BAUDRATE	42
1	0.1 LEC	STATUS-BESCHREIBUNG	42
1	0.2 EIN	STELLUNG DER BAUDRATE	42
11	IO-LINK	FEHLERCODES	43
12	EIGENS	CHAFTEN IO-LINK SCHNITTSTELLE	44
13	KUNDEI	NSERVICE	45



# 2 ZU DIESER DOKUMENTATION

Diese Dokumentation enthält Informationen, um die VR10 / VR15 Ventilinseln mit IO-Link Schnittstelle in Betrieb zu nehmen, zu bedienen und Störungen zu detektieren.

Hinweis:

Zusätzlich zu den spezifischen Informationen für die IO-Link Varianten sind alle Datenblätter und das VR10 / VR15 PROTOKOLL / MULTIPOLE SERIES IP65 VERSION Betriebs- und Wartungsanleitung anwendbar und behalten ihre Gültigkeit.

Zum Datenblatt gelangen sie unter folgendem Weblink:

https://www.norgren.com

Beachten Sie auch die Installationsanleitung der Ventilinsel im folgenden Dokument:

- "VR10 / VR15 PROTOKOLL / MULTIPOLE SERIE IP65 VERSION Betriebs- und Wartungsanleitung"
  - Diese Anleitung finden Sie unter <u>https://www.norgren.com/de/de/technischer-</u> service/betriebs-und-wartungsanleitungen/ventile

Grundlegende Informationen zu IO-Link finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- "IO-Link Systembeschreibung Technik und Anwendung.pdf"
  - https://io-link.com/share/Downloads/At-a-glance/IO-Link Systembeschreibung dt 2018.pdf

Weitere Informationen zu IO-Link finden Sie auf den IO-Link-Webseiten:

- <u>https://io-link.com/de</u>
- https://io-link.com/de/Technologie/Was\_ist\_IO-Link.php?thisID=12
- https://io-link.com/de/Download/Download.php?thisID=8





# 3 WICHTIGE HINWEISE

### 3.1 ERDUNG UND POTENZIALAUSGLEICH

Eine fachgerechte Erdung und ein niederohmiger Potenzialausgleich sind sehr wichtig für die elektrische Störsicherheit von IO-Link Ventilinseln. Um die Auswirkung von elektromagnetischen Beeinflussungen zu reduzieren, sollte die Ventilinsel über den Erdungsanschluss am Anschlussmodul mit dem Erdpotenzial der Anlage oder des Schaltschrankes verbunden werden. Die niederohmige Anbindung ist im Störungsfall durch Messung zu qualifizieren.

Für die Erdung ist die Erdungsschraube (M4) auf der Oberseite der Ventilinsel vorgesehen. Zur einfachen Identifizierung siehe Punkt 4 in Kapitel 4. Der Querschnitt des verwendeten Erdungskabels sollte dabei mindestens 0,75mm<sup>2</sup> betragen.

### 3.2 VERWENDUNG EINES IO-LINK MASTERS

Beim Anschluss der VR10 / VR15 IO-Link **Ventilinseln ist zu beachten, dass ein IO-Link Master mit Port Class B** verwendet wird, der über Pin 2 und Pin 5 des M12-Konnektors eine zusätzliche, galvanisch getrennte Versorgungsspannung gewährleisten kann. Bei der Wahl des Anschlusskabels ist auf eine vollständige Belegung und die entsprechende Strombelastung der Adern 2 & 5 zu achten.





# 4 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



- 1- IO-Link PORT Class B (M12 / 5-polig / Stecker / A-kodiert)
- 2- Status LEDs
- 3- Ventilstatus LEDs
- 4- Erdungsschraube M4
- 5- Schalter zur Einstellung der Baudrate (COM2 & COM3)





### 4.1 IO-LINK PORT (CLASS B)

Pin-Belegung des IO-Link Ports

M12 / 5-polig / A-kodiert / Class B / Stecker									
Pin Nr.	Funktion								
1	L+ (VB+) 24V Elektronik-Spannungsversorgung								
2	2L+ (VA+) 24V Ventil-Spannungsversorgung								
3	L- (VB+) 0V Elektronik-Spannungsversorgung								
4	C/Q (COM) IO-Link-Kommunikation								
5	2M (VA-) 0V Ventil-Spannungsversorgung								

Pin-Belegung des IO-Link Ports



### 4.2 ELEKTRISCHE DATEN

Details	Details							
Spannungsbereich Ventile (VA)	24VDC +10%/-5%	PELV						
Spannungsbereich Elektronik (VB)	24VDC +/-10%	PELV						
Stromverbrauch max.:	VA: n × 40 mA VB:< 100mA	n = Anzahl der Magnetspulen						
Spannungen voneinander galvanisch isoliert	Ja							
Verpolschutz	Ja							
Überstromschutzorgan VB, VA	reversibel	РРТС						
Schaltart	PNP							





# 5 VENTILSCHEIBENZUORDNUNG

### 5.1 ZUORDNUNGSREGELN FÜR BIS ZU 12 VENTILSCHEIBEN

 Wenn Ihre Konfiguration bis zu 12 Ventilscheiben hat, werden immer zwei Magnetspulen pro Ventilscheibe reserviert (doppeltverdrahtete Grundplatten). \*

Detaillierte Zuodnung siehe unten:

Ventilscheibe         #1         #2         #3         #4         #5         #6         #7         #8         #9         #10         #11         #12           Magnetspule A (Steuerseite 14)         El.magn.0 0utput 0         El.magn.0 0utput 0         El.magn.0 0utput 2         El.magn.0 0utput 4         El.magn.0 0utput 6         El.magn.0 0utput 8         El.magn.1 0			-										
Magnetspule A (Steuerseite 14)         El.magn.0 1         El.magn.0 5         El.magn.0 5         El.magn.0 5         El.magn.0 9         El.magn.1 1         El.magn.1 3         El.magn.1 5         El.magn.1 9         El.magn.1 1         El.magn.1 1         El.	Ventilscheibe	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
(Steuerseite 14)       Output 0       Output 2       Output 4       Output 6       Output 8       Output 10       Output 12       Output 14       Output 16       Output 18       Output 20       Output 20       Output 20         Magnetspule B       ELmagn.0       ELmagn.0       ELmagn.0       ELmagn.0       ELmagn.0       ELmagn.0       ELmagn.0       ELmagn.1       ELmagn.	Magnetspule A	El.magn.0 1	El.magn.0 3	El.magn.0 5	El.magn.0 7	El.magn.0 9	El.magn.1 1	El.magn.1 3	El.magn.1 5	El.magn.1 7	El.magn.1 9	El.magn.2 1	El.magn.2 3
Magnetspule B       El.magn.0       El.magn.0       El.magn.0       El.magn.0       El.magn.0       El.magn.1       El.magn.2       El.magn.2 </th <th>(Steuerseite 14)</th> <th>Output 0</th> <th>Output 2</th> <th>Output 4</th> <th>Output 6</th> <th>Output 8</th> <th>Output 10</th> <th>Output 12</th> <th>Output 14</th> <th>Output 16</th> <th>Output 18</th> <th>Output 20</th> <th>Output 22</th>	(Steuerseite 14)	Output 0	Output 2	Output 4	Output 6	Output 8	Output 10	Output 12	Output 14	Output 16	Output 18	Output 20	Output 22
	Magnetspule B	El.magn.0 2	El.magn.0 4	El.magn.0 6	El.magn.0 8	El.magn.1 0	El.magn.1 2	El.magn.1 4	El.magn.1 6	El.magn.1 8	El.magn.2 0	El.magn.2 2	El.magn.2 4
(Steuerseite 12) Output 1 Output 3 Output 5 Output 7 Output 9 Output 11 Output 13 Output 15 Output 17 Output 19 Output 2 Output 2	(Steuerseite 12)	Output 1	Output 3	Output 5	Output 7	Output 9	Output 11	Output 13	Output 15	Output 17	Output 19	Output 21	Output 23

Hinweis: \* Bei 5/2-Wegeventilen (El.magn./Feder) ist nur Magnetspule A (Steuerseite 14) angeschlossen, die Magnetspule B (Steuerseite 12) ist unbenutzt. Als 1. Ventilscheibe ist die Ventilscheibe anzusehen, die direkt nach dem Anschluss-Modul konfiguriert ist (Ventilscheibe #1).

### 5.2 ZUORDNUNGSREGELN FÜR 13 BIS 24 VENTILSCHEIBEN

- Hat Ihre konfigurierte Ventilinsel zwischen 13 und 24 Ventilscheiben, gelten folgende Regeln, da jeweils eine Magnetspule pro Ventilscheibe mit einem Elektromagneten (bei 5/2-Wegeventilen (El.magn./Feder)) reserviert ist:
  - Alle Magnetspulen sind nach den folgenden Abbildungsregeln anzuordnen, beginnend mit der ersten Ventilscheibe. Als erste Ventilscheibe ist die Ventilscheibe anzusehen, die direkt nach dem Anschluss-Modul konfiguriert ist (Ventilscheibe #1).
    - Wenn die 1. Ventilscheibe zwei Magnetspulen hat, ordnen Sie Magnetspule A dem El.magn.01, Magnetspule B dem El.magn.02 zu. Hat die 2. Ventilscheibe ebenfalls zwei Magnetspulen, ordnen Sie danach Magnetspule A dem El.magn.03, Magnetspule B dem El.magn.04 zu, usw.
    - Wenn die 1. Ventilscheibe eine Magnetspule hat, ordnen Sie Magnetspule A dem El.magn.01 zu. Hat die 2. Ventilscheibe nun zwei Magnetspulen, ordnen Sie Magnetspule A dem El.magn.02, Magnetspule B dem El.magn.03 zu, usw.
    - Achtung: Wenn eine Ventilscheibe als Blindplatte konfiguriert ist, sind immer zwei Magnetspulen reserviert bzw. als Ventilscheibe mit zwei Magnetspulen anzusehen.
    - Die übrigen Stationen müssen sich ebenfalls an die oben genannten Regeln halten.





• Eine Ventilinsel mit 16 Ventilscheiben und 24 Magnetspulen ist unten dargestellt:

	El.magn./El.magn.	El.magn./El.magn.	El.magn./Feder	El.magn./Feder	El.magn./El.magn.	El.magn./El.magn.	El.magn./Feder	El.magn./El.magn.	El.magn./Feder	El.magn./El.magn.	El.magn./Feder	El.magn./El.magn.	El.magn./Feder	El.magn./Feder	El.magn./El.magn.	El.magn./Feder
Ventilscheibe	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16
Magnetspule A	El.magn.0 1	El.magn.0 3	El.magn.0 5	El.magn.0 6	El.magn.0 7	El.magn.0 9	El.magn.1 1	El.magn.1 2	El.magn.1 4	El.magn.1 5	El.magn.1 7	El.magn.1 8	El.magn.2 0	El.magn.2 1	El.magn.2 2	El.magn.2 4
(Steuerseite 14)	Output 0	Output 2	Output 4	Output 5	Output 6	Output 8	Output 10	Output 11	Output 13	Output 14	Output 16	Output 17	Output 19	Output 20	Output 21	Output 23
Magnetspule B	El.magn.0 2	El.magn.0 4			El.magn.0 8	El.magn.1 0		El.magn.1 3		El.magn.1 6		El.magn.1 9			El.magn.2 3	
(Steuerseite 12)	Output 1	Output 3	*	*	Output 7	Output 9	*	Output 12	*	Output 15	*	Output 18	*	*	Output 22	*

Hinweis: \* Bei 5/2-Wegeventilen (El.magn./Feder) ist nur Magnetspule A (Steuerseite 14) angeschlossen, die Magnetspule B (Steuerseite 12) ist unbenutzt.





# 6 INBETRIEBNAHME

Hinweis:

- 1. Die Vorgehensweise der Installation eines IO-Link Teilnehmers hängt von der Konfigurationsmethode ab. Bitte lesen Sie auch das Handbuch des IO-Link Masters.
- 2. Die Konfigurationstools der Masterhersteller sind in der Lage eine IODD einzulesen, und das damit beschriebene Device (zum Teil grafisch) darzustellen. Dazu muss die IODD in das Konfigurationstool des Masters importiert werden.
- 3. Für diejenigen IO-Link Master, die keine IODD-Dateien importieren können, kann alternativ ein portabler USB-IO-Link Master wie z. B. das TMGTE IO-Link Device Tool in Verbindung mit entsprechender Software für IODD-Dateien und visueller & grafischer Einstellung verwendet werden, oder wenden Sie sich direkt an NORGREN.
- 4. Alle Beispiele in diesem Dokument wurden mit Siemens IO-Link Master ET 200eco PN mit PROFINET-Schnittstelle / Port Class B und der Konfigurationssoftware SIMATIC S7-PCT Version 3.5 SP1 erstellt.
- 5. Alle Beispiele in diesem Dokument wurden mit der Siemens SPS S7-1212C und dem TIA Portal V15.1 gemacht.

### 6.1 HARDWARE-KONFIGURATION AM IO-LINK MASTER

Wie Sie die Hardware-Konfiguration am Siemens IO-Link-Master ET 200eco PN im TIA Portal V15.1 und SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1 vornehmen, entnehmen Sie bitte der folgenden Betriebsanleitung:

 "Betriebsanleitung - Dezentrale PeripherieET 200eco PN.pdf" <u>https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/29999018/et200eco\_pn\_operating\_inst</u> <u>ructions\_de-DE\_de-DE.pdf</u>





### 6.2 IODD-DATEI

Die Konfiguration der VR10/VR15 Ventilinsel als IO-Link Teilnehmer kann durch die Einbindung der IODD-Datei erfolgen. Je nach benötigter Baudrate stehen zwei IODD-Dateien zur Verfügung:

- "NORGREN-VR1X-IL-COM2-JJJJMMDD-IODDy.z.xml""
- "NORGREN-VR1X-IL-COM3-JJJJMMDD-IODDy.z.xml""

Hinweis:

- 1. "JJJJMMDD" (JJJJ-Jahr, MM-Monat, TT-Tag) ist das Datum der Veröffentlichung, "y.z" ist die Dateiversion.
- 2. "-COM2" "- COM3" steht für die Baudraten. COM2: 38,4 kBaud,COM3: 230,4 kBaud. Werksseitig ist COM3 voreingestellt
- 3. Die Konfigurationssoftware von IO-Link-Master-Herstellern sollte das Lesen einer IODD-Datei unterstützen und alle zugehörigen Parameter der Ventilinsel grafisch darstellen.
- 4. Empfohlen ist die Installation beider IODD-Dateien, denn das IO-Link Gerät/Device wird automatisch erkannt, egal ob COM2 oder COM3 eingestellt ist.

Die IODD-Datei muss innerhalb der IO-Link Master Konfigurationssoftware SIMATIC S7-PCT installiert werden:

- Klicken Sie auf "Options" und anschließend auf "Import IODD...".
- Wählen Sie den Quellpfad, in dem die IODD-Datei gespeichert ist, markieren Sie die IODD-Datei und importieren Sie diese.

ort IODD Fi	les								
Select the d Show warnings [ODD Files	irectory of IODD file for:	es: C:\Users\Harris User	on\Desktop\IO-	Link manual\IO-LINK IOD	D\NORGREN\VR1X				Browse
Selected	IODD File Name	Vendor Name	Device ID	Device Family	Device Name	Version	Device Details	Status	
	Norgren-VR1X-IL	Norgren Manufact	2	Ethernet Valve I	VR1X-IL_in/out_1	2020-09-10	Show		
	Norgren-VR1X-IL	Norgren Manufact	1	Ethernet Valve I	VR1X-IL_in/out_1	2020-09-10	Show		
Select All	Deselect A Downlo	ad IODDs from Interr	et with IODDfi	nder					
Import								Clos	e Help

Die IODD-Dateien werden von NORGREN zur Verfügung gestellt und können über den folgenden Weblink heruntergeladen werden:

https://www.norgren.com/de/de/technischer-service/software





Nach der erfolgreichen Installation der IODD-Datei wird die VR10 / VR15 Ventilinsel im Hardwarekatalog aufgelistet.

Search			
Text search			~
			tini tini
Profil: V1.0 an	d V1.1		```
II Link V:	0		
🕶 🚺 IO Link V			
🕶 🚺 Norgres	n Manufacturing LTD		
- 📑 Eth	ernet Valve Island VR seri	es	
0	/R1X-IL_in/out_10/3 byte_0	:00/1/2	
	VK1X-IL_in/out_10/3 byte_0	:0 <b>M</b> (3	
F I SIEMEN	AG		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		VR1X-IL	
Product Name:	VR1X-IL_in/out_10/3 byte_	_COM3	
Product Text:	IO-link for VR series val	ve island, COM3	
	P		
Firmware Rev.:			
Firmware Rev. : Hardware Rev. :			
Firmware Kev.: Hardware Rev.: Device Family:	Ethernet Valve Island VR	series	
Firmware Rev.: Mardware Rev.: Device Family: Release Date:	Ethernet Valve Island VR 2020-09-10	series	





### 6.3 KONFIGURATION EINES IO-LINK MASTER PORTS

#### 6.3.1 Submodul-Konfiguration am Port des IO-Link Masters

Vor der Inbetriebnahme der Ventilinsel muss das Verhalten den Ports des IO-Link-Masters zugeordnet werden.

Nach erfolgreicher Einbindung des IO-Link Masters in das Netzwerk muss dem zugehörigen Port, an dem die Ventilinsel pysikalisch angeschlossen wird, ein Submodul mit mindestens 10 Bytes IO-Link Eingangsdaten und mindestens 3 Bytes IO-Link Ausgangsdaten zugewiesen werden.

Das erste mögliche Submodul ist im nachfolgenden Beispiel: "IO-Link 16I/ 16 O PQI" und wird im folgenden Beispiel auf Port 3 des IO-Link-Masters ausgeführt.

IO-Link manual - ET20	0eco PN	Ungrouped devices   ET200	ecoPN [4	IO-L 4x	/12 V1.1]		_ # = ×	Hardware catalog	<b>•</b> • • •
				🛃 Тор	ology view	Network view	Device view	Options	
dt '	<b>3</b>	Device overview							
	^	Y Module	Slot	I address	Q address	Туре	Article number	✓ Catalog	
Contract of the second s		<ul> <li>ET200ecoPN</li> </ul>	0			4 IO-L 4xM12 V1.1	6ES7 148-6JD00-0AB0	<search></search>	tên tên
		PN-IO	0 X1			ET200ecoPN		Filter Profile:	- Int
		✓ 4 IO-L 4xM12_1	1			4 IO-L 4xM12	6ES7 148-6JD00-0AB0	b Fit Hand module	
· CIRCER		IO-Link Master	11			IO-Link Master		- Cubmodules	
		Digital Input	1 Port 1	68		Digital Input	6ES7 148-6JD00-0AB0	Disital legut	
		Digital Input_1	1 Port 2	69		Digital Input	6ES7 148-6JD00-0AB0	Digital Input	
		IO-Link 16 I/ 16 O + PQI	1 Port 3	7187	128143	IO-Link 16 I/ 16 O + PQI			
	1 <b>1</b>	Digital Input_2	1 Port 4	70		Digital Input	6ES7 148-6JD00-0AB0	IO-Link 15 I/16 0 - PQI           IO-Link 21 + PQI           IO-Link 21 / 20 + PQI           IO-Link 21 / 32 0 + PQI           IO-Link 32 / 32 0 + PQI           IO-Link 41 / 40 + PQI           IO-Link 81 / 80 + PQI	
< الله الح التي الم	×	٤		10					





#### 6.3.2 Konfiguration der Port-Parameter

Nach dem erfolgreichen Hinzufügen des Submoduls zum zugehörigen Port müssen die Port-Parameter eingestellt werden.

- Einstellung der Diagnoseparameter:
  - Setzen Sie das H\u00e4kchen bei "No supply voltage 2L+": Aktivieren Sie die Diagnose der Elektronik-Spannungsversorgung, die bei fehlender oder zu geringer Elektronik-Spannungsversorgung (VB) einen Fehler meldet.
  - Setzen Sie das Häkchen bei "Port Diagnosis": Aktivieren Sie die Diagnose für diesen Port.
  - Setzen des Häkchens bei "HW interrupt (device notification)": Aktiviert Hardware-Interrupts für den ausgewählten Port.
- Einstellung der Portparameter:
  - Wenn "Port configuration without S7-PCT" nicht angekreuzt ist, kann der Benutzer die Parameter und Diagnosefunktionen von VR10/ VR15 in S7-PCT einstellen. Wenn "Port configuration without S7-PCT" angekreuzt ist, kann der Benutzer keine benutzerdefinierten Parameter und Diagnosefunktionen in S7-PCT einstellen, aber der digitale Eingang/Ausgang wird weiterhin kommuniziert.
  - Wählen Sie unter "Port mode" die Option "IO-Link Manual". Damit aktivieren Sie die Datenspeicherfunktion für den ausgewählten Port.
  - Unter "Vendor ID" können Sie die Hersteller-ID des angeschlossenen IO-Link Devices ablesen, hier **steht die** "1353" für die VR10 / VR15 Ventilinsel.
  - Unter "Device ID" können Sie die Geräte-ID des angeschlossenen IO-Link Devices ablesen, hier steht die 1 für COM3, und die 2 für COM2.
  - Wenn Sie die Datenspeicherfunktion nutzen möchten, müssen "Vendor ID" und "Device ID" richtig eingestellt sein.
  - Unter "Inspection / backup level" : Aktivieren / Deaktivieren Sie die Datenspeicherfunktion des Ports.
  - Wählen Sie die Option "Type compatible (V1.1) with Backup & Restore", um die Datenspeicherfunktion zu aktivieren.

IO-Link manual - ET200eco PN 🕨 Ungroup	ed devices 🕨 E	C200ecoPh	N [4 IO-L 4xM12 V1.1]						_ # = ×
						2	Topology view	Network view	Device view
de ET200ecoPN [4 IO-L 4xM12 V1♥ 📰 🔛	<b>4</b> H I '		Device overview						
		^	W Module	Slot	I address	Q address	Туре	Article number	Firmware
_		=	<ul> <li>ET200ecoPN</li> </ul>	0			4 IO-L 4xM12 V1.1	6ES7 148-6JD00-0AB0	V01.01.00
_			PN-IO	0 X1			ET200ecoPN		
			4 IO-L 4xM12_1	1			4 IO-L 4xM12	6ES7 148-6JD00-0AB0	
E Contraction			IO-Link Master	11			IO-Link Master		
			Digital Input	1 Port 1	68		Digital Input	6ES7 148-6JD00-0AB0	
			Digital Input_1	1 Port 2	69		Digital Input	6ES7 148-6JD00-0AB0	
			IO-Link 16 I/ 16 O + PQI	1 Port 3	7187	128143	IO-Link 16 I/ 16 O + PQI		
		~	Digital Input_2	1 Port 4	70		Digital Input	6ES7 148-6JD00-0AB0	
< III > 100%	•	•	<						>
IO Link 16 // 16 O + POI [IO Link 16 // 16 O	• POI						O Deservation 1		
							S rioperties	nito 😈 🖸 Diagnostic	
General IO tags System constan	nts Texts								
▼ General	Modula param	tor							
Catalog information	would paralise								
Hardware interrupts	Diagnostics								
<ul> <li>Module parameters</li> </ul>									
Module parameters			No supply voltage 2L+						
I/O addresses			Port Diagnosis						
			HW interrupt (device no	tification)					
	Port Parame	ters							
1									
E Contra			Port Configuration with	out S7-PCI					
			Port Qualifier Information	on (PQI)					
		Port	mode: IO-Link Manual						-
		Vend	dor ID: 1353						
		Dev	ice ID: 1	_					
	Inconst	in / hashur	Javala Tara compatible ()/1 1) vi	th Bachur	Destere				
	Inspect	юплоаскир	rever: Type compatible (V1.1) W	т васкир	anestore				





### 6.4 DATENSPEICHERFUNKTION

VR10 / VR15 Ventilinsel mit IO-Link Schnittstelle unterstützt die Datenspeicherfunktion.

Stellen Sie sicher, dass die unten gezeigt Portparameter eingestellt sind, um die Datenspeicherfunktion zu aktivieren, bevor Sie die Ventilinsel austauschen.

ort Parameters		
	Port Configuration without S7-PCT	
	Port Qualifier Information (PQI)	
Port mode:	IO-Link Manual	-
Vendor ID:	1353	
Device ID:	1	
Inspection / backup level:	Type compatible (V1.1) with Backup&Restore	-

Befolgen Sie die Schritte zum Austausch der Ventilinsel:

- Trennen Sie die Ventilinsel vom IO-Link Master.
- Neue Ventilinsel (mit gleicher Konfiguration / gleicher Artikelnummer) an den vorherigen Port des IO-Link Masters anschließen.

Der IO-Link Master kopiert nun automatisch die Parameterwerte aus dem Datenspeicher auf die Ventilinsel.

Hinweis: Die Datenspeicherfunktion ist ab der IO-Link Version 1.1 oder höher verfügbar.





### 6.5 PARAMETRIERUNG

Hinweis:

Die Parametrierung kann zum Beispiel über das Webinterface oder über eine Konfigurationssoftware des IO-Link Masters durchgeführt werden. Ggf. ist eine Lizenz vom Hersteller des IO-Link Masters erforderlich.

#### 6.5.1 Ventilinsel hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass die Ventilinseln, der IO-Link Master und die SPS richtig angeschlossen und eingeschaltet sind.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ET 200eco PN master im TIA Portal, um S7-PCT zu öffnen.







- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Load to PG with Devices", um Geräte online zu finden.
- Nach erfolgreichem Hinzufügen von Geräten/Devices erscheinen die Ventilinseln am zugehörigen Port.

SIMATIC S7-PCT - PLC_2										
File Edit View Device Options Help	_									IO-Lin
		ø 🖽 G	0							Port
▼ PLC_2*	Ports	Addresses	Status	181	1 Commands					
<ul> <li>PROFINET IO: PROFINET IO-System</li> <li>III 192 168 0 21 ET200ecoPN</li> </ul>	Ger	neral Ma	ster In	nfo						
✓ [Slot 1] 4 IO-L 4xM12_1	Pro	oduct Name	ET 200e	eco F	N: 4 IO-L: 4xM12 V1.1		Vpload			
	Art	ticle Number	6ES7 14			=	Uploading 6ES7 148-6JD00-0AB0 [S	lot 1]		
(2) DI (2) III	Co	amment				_				
• 14-	00									
	Por	rt Info								
		Column Filter								
			Mada	_	News			KO Link Marrian	Income View 1 and	d Bashun Lauri
	1	nt Autosens	DI	10	Name			IO-LIFIK Version	No check	Off
	2		DI	~					No check	Off
	3		IO-Link						No check	Off
	4		DI	4					No check	Off
	Det	tails				-				
				_						
	Ve	endor Name:					]			
	Ve	endor URL:					]			
	Dort	t Info								
	POR	aluma Ciller								
		aumn Filler								
	Port	Autosense	Mode	100	Name		IO-Link Vers	ion Inspection	a Level Back	up Level
	2		DI	- V				No check	0ff	
	3		IO-Link	~	VR1X-IL in/out 10/3 byte COM3		V1 1	Type com	natible V Back	un&Bestore ×
	4		DI	~				No check	V Off	~
	10	DD File Nar	ne:					_		
	Ce	omment		-						



#### 6.5.2 Einstellung der Open Load Diagnose

Bei der VR10 / VR15 Ventilinsel ist es möglich eine Open Load Diagnose für jede Magnetespule/El.magnet zu aktivieren / deaktivieren. Bei Deaktivierung erhalten Sie keine PROFINET-Kanaldiagnose bei einer "Unterbrechung", bei Aktivierung erhalten Sie eine PROFINET-Kanaldiagnose mit Fehlerbeschreibung und Magnetspulenidentifikation und die SF-LED auf der Ventilinsel wechselt die Farbe von grün auf rot.

Die Open Load Diagnose ist werksseitig deaktiviert.

- Öffnen Sie das Register "Parameters" und konfigurieren Sie einen beliebige Magnetespule/El.magneten im Parameterkatalog.
- Wählen Sie die Optionen "disable diagnostics" oder "enable diagnostics" f
  ür das aktivieren/deaktivieren der Open Load Diagnose.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Load", um Daten auf die Ventilinsel zu schreiben.
- Die Beziehungen zwischen Magnetespule/El.magnet und Ventilscheibe sind in Kapitel 5 dargestellt.







#### 6.5.3 Einstellung Failsafe / Ersatzwertverhalten

Es ist möglich, das Verhalten der Ausgänge bei einer unterbrochenen IO-Link-Kommunikation zwischen IO-Link Master und der Ventilinseln zu definieren. Folgende zwei Zustände können definiert werden:

- 1) Ausgänge (Ventile) Aus
- 2) Ausgänge (Ventile) letzten gültigen Wert beibehalten

Achtung: Wenn die Stromversorgung der Elektronik und der Ventile unterbrochen ist, funktioniert die Fail-Safe-Funktion nicht.

- Öffnen Sie das Register "Parameters" und konfigurieren Sie einen beliebige Magnetespule/El.magneten im Parameterkatalog.
- Wählen Sie die Optionen "Off" oder "Hold last value" f
  ür das gew
  ünschte Failsafe / Ersatzwertverhalten.
  - (Off = Aus / Hold last value = letzten gültigen Wert beibehalten)
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Load", um Daten auf die Ventilinsel zu schreiben.
- Die Beziehungen zwischen Magnetespule/El.magnet und Ventilscheibe sind in Kapitel 5 dargestellt.

SILATIC S7-PCT - PLC_2			
File Edit View Device Options Help	1 🖪 💋 💷 🕄		
<ul> <li>PLC_2*</li> <li>PROFINET IO: PROFINET IO: System</li> <li>192:168.0.2] ET200ecoPN</li> <li>Ista Hallond 4whl2 1</li> </ul>	Identification Parameters Monitoring Diagnostics Connection Column Filter Parameter	Value	Icon Un Status
	Configuration Sol. 01		
🚱 [2] DI	Channel - Diagnostics open load Sol.01	enable diagnostics	loaded
[3] VR1X-IL_in/out_10/3 byte_CC	Channel - Failsafe state Sol.01	Off ~	loaded
(4) DI	Channel - Counter Limit Sol.01	Off Held lest value	loaded
	⊡Configuration Sol. 02	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	0

#### 6.5.4 Spannungs- und Kurzschlussdiagnose

Die VR10 / VR15 Ventilinseln unterstützen sowohl die Spannungsdiagnose für die Elektronik-Spannungsversorgung (VB) und die Ventil-Spannungsversorgung (VA) als auch die Kurzschlussdiagnose für jede Magnetespule / jeden El.magnet. HINWEIS: Diese beiden Diagnosefunktionen können nicht deaktiviert werden.

- Bei Über- / Unterspannung erscheint eine Statusdiagnose mit Fehlerbeschreibung. Die LED SF am IO-Link Master wechselt die Farbe von grün auf rot und die zugehörigen LEDs VA / VB auf der Ventilinsel wechseln die Farbe von grün auf rot (Überspannung) / blinken rot (Unterspannung).
- Im Falle eines Kurzschlusses erscheint eine Status- und Kanaldiagnose mit Fehlerbeschreibung und die SF LED am IO-Link Master wechselt von grün auf rot.





#### 6.5.5 Rücksetzen des Schaltspielzählers

VR10 / VR15 Ventilinseln unterstützen die Funktion des Schaltspielzählens. Das Limit kann vom Benutzer für jede Magnetespule / jeden El.magnet gesetzt sowie zurückgesetzt werden.

- Schaltspielzähler
  - Klicken Sie im S7-PCT auf die Schaltfläche "Online", um Geräte online zu schalten.
  - Klicken Sie auf die Ventilinsel und öffnen Sie die Registerkarte "Diagnostics", um detaillierte Daten zu erhalten.
  - Die Beziehungen zwischen Magnetespule/El.magnet und Ventilscheibe sind in Kapitel 5 dargestellt.

and the second se				
A SIMATIC S7-PCT - PLC_2				
File Edit View Device Options Help				
3 🗅 🖬 🖉 블 🗶 🗉 🖻 🗙 🛄 🛄	i 🖪 🖉 📖 😮			
▼ 2 PLC_2*	Identification Parameters Monitoring Diagnostics			
PROFINET IO: PROFINET IO-System	Column Filter			
<ul> <li>[192.168.0.2] ET200ecoPN</li> </ul>	Durant Titler	×.1	T	e
[Slot 1] 4 IO-L 4xM12_1	rarameter	Varue	100n Uhit	Status
	Diagnostics			
	8			
(3) VKTX-IL_IN/OUT_TU/3 Byte_CU	Device Status	Out of specification		loaded
	⊕Detailed Device Status			
	⊡Channel Diagnostics Sol.01			
	Cycle counter - Switching cycles Sol.01	418		loaded
	Diagnostics - Short circuit Sol.01	OK		loaded
	Diagnostics - Open load Sol.01	OK		loaded
	Diagnostics - Cycle overrun Sol.01	OK		loaded
-	-Channel Diagnostics Sol. 02			
	Cycle counter - Switching cycles Sol. 02	417		loaded
	Diagnostics - Short circuit Sol. 02	OK		loaded
	Diagnostics - Open load Sol.02	OK		loaded
	Diagnostics - Cycle overrun Sol. 02	ОК		loaded
	-Channel Diagnostics Sol. 03			
	Cycle counter - Switching cycles Sol 03	418		loaded





- Limit-Einstellung des Schaltspielzählers
  - Öffnen Sie das Register "Parameters" und konfigurieren Sie einen beliebige Magnetespule/El.magneten im Parameterkatalog.
  - Geben Sie Ihren gewünschten maximalen Zyklen ein, die für die Zählbegrenzungsfunktion erforderlich sind.
  - Das maximale Limit ist 2<sup>32</sup> in dezimaler Form und der Standardwert ist ebenfalls 2<sup>32</sup>.
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche "Load", um Daten auf die Ventilinsel zu schreiben.
  - Die Beziehungen zwischen Magnetespule/El.magnet und Ventilscheibe sind in Kapitel 5 dargestellt.

STRATIC S7-PCT - PLC_2				
File Edit View Device Options Help				
PIC_2*     PROFINET IO: PROFINET IO:System     Till 192 168 0.21 ET200ecopPN	Kertification Parameters Monitoring Diagnostics Connection Column Filter			
<ul> <li>[Slot 1] 4 IO-L 4xM12_1</li> </ul>	Parameter Value	Icon	Un	Status
🛛 [1] DI	⊡Configuration Sol.01		_	
🔁 [2] DI	Channel - Diagnostics open load Sol. 01 enable diagnostics			loaded
[3] VR1X-IL_in/out_10/3 byte_CO	Channel - Failsafe state Sol. 01 0ff			loaded
🔁 [4] DI	Channel - Counter Limit Sol. 01 30000000	4>		changed
	⊡Configuration Sol. 02		-	
	Channel - Diagnostics open load Sol. 02 disable diagnostics			loaded
	Channel - Failsafe state Sol. 02 0ff			loaded
	Channel - Counter Limit Sol. 02 4294967295			loaded
	€Configuration Sol. 03		-	
	■Configuration Sol. 04			

- Zurücksetzen des Schaltspielzählers
  - Öffnen Sie die Registerkarte "Parameter" und klicken Sie jeweils auf die Schaltfläche "Schaltspiele zurücksetzen Sol.xx" für das angegebene Ventil.
  - Nach dem Anklicken der Reset-Taste werden die Zyklusdaten gelöscht und das automatische Schreiben in den
  - Ventilinsel
  - Die Beziehungen zwischen Magnetespule/El.magnet und Ventilscheibe sind in Kapitel 5 dargestellt.



- Wenn Sie alle Ventilzyklen mit einer Taste zur
  ücksetzen m
  öchten, klicken Sie einfach auf die Schaltfl
  äche "Application Reset".
- Nach dem Anklicken der Schaltfläche werden die Zyklusdaten gelöscht und automatisch auf die Ventilinsel geschrieben.





Z SIMATIC S7-PCT - PLC_2		
File Edit View Device Options Help		
🕑 🕒 🗗 블 🗶 🗉 🗎 🗙 🛄 🛄	1 🗈 🥖 💷 😮	Application Beset
✓      ✓      ✓      ✓      PROFINET IO: PROFINET IO-System     ✓      ✓      ↓     1192.168.0.21 ET200ecoPN	Identification Parameters Monitoring Diagnostics Connection Column Filter	Application Reset
✓ [] [Slot 1] 4 IO-L 4xM12_1	Parameter V	a
🔁 [1] DI	-Parameters	
(2) DI	Ξ	
[3] VR1X-IL_in/out_10/3 byte_C0	Device Reset	Device Reset
	Application Reset	Application Reset
	Restore Factory Setting	Restore Factory Setting
	Interset Switching oycles	

Hinweis: Es wird empfohlen, den Zähler nach dem Austausch durch eine neue Ventilscheibe zurückzusetzen.

#### 6.5.6 Neustart & Factory Reset

- Starten Sie die Ventilinsel neu, indem Sie auf "Device Reset" klicken.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen, indem Sie auf "Restore Factory Setting" klicken.

≩ SI∎ATIC S7-PCT - PLC_2		
File Edit View Device Options Help		
🖸 🖸 🖬 🗗 👗 🗶 🗉 🛍 🗙 🛄 🖸	🔝 💋 📖 🚱	Device Reset
▼ PLC_2*	Identification Parameters Monitoring Diagnostics Connection	Device Reset
PROFINET IO: PROFINET IO-System	Column Filter	
<ul> <li>[192.168.0.2] ET200ecoPN</li> </ul>	Parameter	1
	Parameters	
(1) DI		
[3] VR1X-IL_in/out_10/3 byte_CO	Device Reset	Device Reset
[4] DI	Application Reset	Annligation Repet
	Restore Factory Setting	Protein Rester
		Restore factory Setting
	+ Keset Switching cycles	
	+Configuration Sol. 01	
< >>	I I+ILODTIZTION SOL IV	
File         Edit         View         Device         Options         Help           Image: Standard Standa	Image: Column Filter     Parameters     Monitoring     Diagnostics     Res       Column Filter     Parameter     Image: Column Filter     Res	tore Factory Setting
	-] ar ameters	
I31 VR1X-IL in/out 10/3 byte C	O Duri er Prest	
	■ Device Keset	Device Reset
•	Application Reset	Application Reset
	Restore Factory Setting	Restore Factory Setting
	∓Reset Switching cycles	
	+Configuration Sol.01	
<	FConfiguration Sol 02	
Communication Results		
9/18/2020 1:28:15 PM [3] VR1X-IL_in/out_10/	3 byte_COM3: "Restore Factory Setting" successful	





# 7 FIRMWARE-VERSION UND SERIENNUMMER

Es ist möglich, die aktuell installierte Firmware-Version und die Seriennummer des Geräts mit Hilfe der Konfigurationssoftware wie S7-PCT auszulesen.

 Nach erfolgreichem Hinzufügen und online gehen, wird die Firmware-Version und Seriennummer der Ventilinsel im Register "Identifikation" angezeigt.

E SIMATIC S7-PCT - PLC_2						
File     Edit     View     Device     Options     Help       Image: Imag	12 🛃 🛄 😮					
✓ □ PLC_2*	Identification Parameters Monitoring	Diagnostics				
PROFINET IO: PROFINET IO-System     Im [192 168 0 2] ET200ecoPN	Column Filter					
[Slot 1] 4 IO-L 4xM12_1	Parameter	Value	Icon	Unit	Status	Help
🚱 [1] DI	Identification					
(2) DI	Ξ					
(3) VR1X-IL_in/out_10/3 byte_CO	Vendor Name	Norgren Manufacturing LTD			loaded	
(4) DI	Vendor Text	www.norgren.com			loaded	
	Product Name	VR1X-IL_in/out_10/3 byte_COM3			loaded	
	Product ID	VR1X-IL	1		loaded	
	Product Text	10-link for VR series valve island, COM3			loaded	
	Serial Number	C0203001			loaded	
	Hardware Version	HW-V1.1			loaded	
	Firmware Version	FW-V1.3			loaded	
	Application Specific	*****			loaded	



## 8 DIAGNOSE

### 8.1 DIAGNOSE-INFORMATIONSPORTAL

#### 8.1.1 "Go Online" im TIA Portal

- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Go online", um SPS, IO-Link-Master und PC online zu stellen.
- Wenn das Fehleralarmsymbol der das Warnalarmsymbol serscheint, doppelklicken Sie in der Netzwerkansicht auf den ausgefallenen IO-Link-Master, um in die Geräteansicht zu wechseln.
- Doppelklicken Sie auf das Alarmsymbol 2 oder in vor dem ausgefallenen Port des IO-Link-Masters, um das Diagnosefenster zu öffnen.
- Darstellung der Störungsmeldungen:



Darstellung der Warnmeldungen: (Nur bei Magnetzyklen außerhalb der Einstellgrenze)







- Klicken Sie im Diagnosefenster auf "Diagnosestatus", um die Störungsdetails des angeschlossenen Ventilinselmoduls zu finden.
- Die Störungsdetails zu den einzelnen Magnetspulen finden Sie in der Konfigurationssoftware des IO-Link-Masters (siehe Abschnitt 8.1.2).

T200eco PN → Ungroupe	I devices  ► ET200ecoPN [4 IO-L 4xM12 V1.1]  ► 4 IO-L 4xM12_1  ► IO-Link 16 I/ 16 O + PQI	_ <b>- -</b> ×
✓ Diagnostics General Diagnostic status Channel diagnostics	Diagnostic status Status	=
✓ Functions Firmware update	Module exists. Error Differences were found between the loaded configuration and the offline project. Additional information for the module: Online article number: VR1X-IL_in/out_10/3 Offline article number: unknown	
	Standard diagnostics         Message         Diagnostics available and is being processed         IO-Link devices diagnosis - Page 1 - General power supply fault         IO-Link devices diagnosis - Page 1 - Wire break of a subordinate device         IO-Link devices diagnosis - Page 1 - Short circuit - Check installation	



#### 8.1.2 Konfigurationssoftware S7-PCT Portal

- Stellen Sie sicher, dass die Ventilinseln, der IO-Link-Master und die SPS richtig angeschlossen und eingeschaltet sind.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ET 200eco PN master im TIA Portal, um S7-PCT zu starten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Laden in PG mit Geräten", um Geräte online zu finden.
- Klicken Sie in S7-PCT auf die Schaltfläche "Online", um Geräte online zu schalten.
   Klicken Sie auf die Ventilingel und öffnen Sie die Begisterkerte "Diegnesse" um den
- Klicken Sie auf die Ventilinsel und öffnen Sie die Registerkarte "Diagnose", um den Gerätestatus und detaillierte Störungsinformationen zu finden.
- Die Beziehungen zwischen Magnetnummer und Ventilstationszuordnung sind in Kapitel 5 dargestellt.

🚰 SIMATIC S7-PCT - PLC_2				_	
File Edit View Device Options Help	10				
19 19 <b>11 I</b> II <b>12 II</b> 14 14 14 <b>12 II</b> II II	12 🛃 🖽 🚱				
▼ 2 PLC_2*	Identification Parameters Monitoring Diagnostics				
✓ B PROFINET IO: PROFINET IO-System	Column Filter				
<ul> <li>[192.168.0.2] ET200ecoPN</li> </ul>	Parameter	Walna .	Terr	15-14	Channe
Slot 1] 4 10-L 4xM12_1		Falue	1000	onit	Dratus
	Diagnostics				
[3] VR1X-IL_in/out_10/3 byte_CO	Device Status	Failura		1	loaded
🔁 [4] DI	Datailad Davica Status		-		
	Detailed Device Status - 1	Short girguit		1	changed
	Detailed Device Status - 2	Wire break of a subordinate device	-		changed
	Detailed Device Status - 3	No malfunction			changed
	Detailed Device Status - 4	No malfunction			changed
	Detailed Device Status - 5	No malfunction			changed
	Detailed Device Status - 6	No malfunction			changed
	Detailed Device Status - 7	No malfunction			changed
	Detailed Device Status - 8	No malfunction			changed
	Channel Diagnostics Sol. 01				
	Cycle counter - Switching cycles Sol.01	873			loaded
	Diagnostics - Short circuit Sol. 01	OK			loaded
	Diagnostics - Open load Sol. 01	Open load			loaded
	Diagnostics - Cycle overrun Sol.01	OK			loaded
	-Channel Diagnostics Sol. 02				
	Cycle counter - Switching cycles Sol.02	874			loaded
	Diagnostics - Short circuit Sol. 02	Short circuit			loaded
	Diagnostics - Open load Sol. 02	OK			loaded
	Diagnostics - Cycle overrun Sol.02	OK			loaded





### 8.2 GESAMTSTATUSDIAGNOSE

- VR10 / VR15 Der Status der Ventilinselmodule wird in Echtzeit angezeigt.
- Der Status des Diagnosemoduls umfasst:
  - Diagnose: Überspannung Ventil-Versorgungsspannung
  - Diagnose: Unterspannung Ventil-Versorgungsspannung
  - Diagnose: Überspannung Elektronik-Versorgungsspannung
  - Diagnose: Unterspannung Elektronik-Versorgungsspannung
  - Diagnose: Zyklusüberlauf (Zyklen über die Zählgrenze hinaus)
  - Diagnose Kurzschluss
  - Diagnose: Open Load (z. B. Drahtbruch des Magneten)
- Bei einem Über- / Unterspannungsfehler wird der Diagnosestatus des Moduls wie in der folgenden Abbildung dargestellt und die Fehlerbeschreibung "Allgemeiner Spannungsversorgungsfehler" wird sowohl vom TIA Portal & als auch von der S7-PCT-Software angezeigt:
  - Der Status der LEDs VA / VB auf der Ventilinsel zeigt die Überspannung / Unterspannung der Spannungsversorgung von Elektronik und Ventilen an.

TIA Portal-Ansicht:

<ul> <li>Diagnostics</li> </ul>	A Discourse discourse of the sector
General	Diagnostic status
Diagnostic status	Status
Channel diagnostics	
Functions	Module exists. Error Differences were found between the loaded configuration and the offline project. Additional information for the module: Online article number: VR1X4L_in/out_10/3 Offline article number: unknown
	Standard diagnostics
	IO-Link devices diagnosis - Page 1 - General power supply fault

#### S7-PCT-Ansicht:

🗱 SIMATIC S7-PCT - PLC_2						
File Edit View Device Options Help						
🕑 🕒 🗗 📕 🗶 🗉 🛍 🗙 🛄 🛄 🖉	i 🗈 💉 🗉	u 😮				
▼ ] PLC_2*	Identification	Parameters Monitoring Diagnostics				
PROFINET IO: PROFINET IO-System     Im [192 168.0.2] ET200eco.PN	Column Fi	lter				
✓ [ [Slot 1] 4 IO-L 4xM12_1	Parameter		Value	Icon	Unit	Status
🔁 [1] DI	- Di agnost	ics				
🔁 [2] DI	=					
[3] VR1X-IL_in/out_10/3 byte_CO	D	evice Status	Failure			loaded
🚱 [4] DI	- Detai	led Device Status				
	C.	Detailed Device Status - 1	General power supply fault			changed
		Detailed Device Status - 2	General power supply fault			changed
		Detailed Device Status - 3	No malfunction			changed
		Detailed Device Status - 4	No malfunction			changed
		Detailed Device Status - 5	No malfunction			changed
		Detailed Device Status - 6	No malfunction			changed

 Bei Zyklusüberlauf, Kurzschluss und offenem Lastfehler folgt der Modul-Diagnosestatus der unten stehenden Erfassung und die Fehlerbeschreibung wird sowohl vom TIA Portal & als auch von der S7-PCT-Software angezeigt:





 Sie müssen im S7-PCT in die Diagnose der einzelnen Magnetspulen gehen, um Details zu erfahren:

TIA Portal-Ansicht:

<ul> <li>Diagnostics</li> </ul>	Piras the test
General	Diagnostic status
Diagnostic status Channel diagnostics	Status
Functions	Module exists.         Error         Differences were found between the loaded configuration and the offline project.         Additional information for the module:         Online article number:       VR1X4L_inlout_10/3         Offline article number:       unknown         Standard diagnostics
	Message
	IO-Link devices diagnosis - Page 1 - Wire break of a subordinate device
	IO-Link devices diagnosis - Page 2 - Process variable range over-run
	IO-Link devices diagnosis - Page 1 - Short circuit

#### S7-PCT-Ansicht:

SIMATIC S7-PCT - PLC_2					
File Edit View Device Options Help					
	i 🗈 🌌 😐 😮				
▼ _ PLC_2*	Identification Parameters Monitoring Diagnostics				
<ul> <li>PROFINET IO: PROFINET IO-System</li> <li>Im [192.168.0.2] ET200ecoPN</li> </ul>	Column Filter				
[Slot 1] 4 IO-L 4xM12_1	Parameter	Value	Icon	Unit	Status }
🔁 [1] DI	Diagnostics				
🔁 [2] DI					
[3] VR1X-IL_in/out_10/3 byte_CO	Device Status	Failure			loaded
😵 [4] DI	-Detailed Device Status				
	Detailed Device Status - 1	Short circuit			changed
	Detailed Device Status - 2	Wire break of a subordinate device			changed
	Detailed Device Status - 3	Process variable range over-run			changed
	Detailed Device Status - 4	No malfunction			changed
	Detailed Device Status - 5	No malfunction			changed
	Detailed Device Status - 6	No malfunction			changed
	Detailed Device Status - 7	No malfunction			changed
	Detailed Device Status - 8	No malfunction			changed
	-Channel Diagnostics Sol. 01			-	
		1	-	-	1 T



- Fehlercodes werden über "Eingangs-Byte 0" gemeldet".
- Fehlercodes werden in hexadezimaler Form angezeigt.
- Fehlercodes sind unten aufgeführt:

Fehlertyp	Fehlercode	Zugehörige L	ED / Kommentar		
Diagnose: Überspannung Ventil- Versorgungsspannung	16#01	"VA" LED, rot IO-Link Master	2 0 IO-Link		
Abkürzung: OV-VA		"SF" LED, rot			
Diagnose: Unterspannung Ventil- Versorgungsspannung	16#02	"VA" LED, rot blinkend IO-I ink Master	TO-link 1		
Abkürzung: UV-VA		"SF" LED, rot	2 0 0 0 coms 2/4		
Diagnose: Überspannung Elektronik- Versorgungsspannung	16#04	"VB" LED, rot IO-Link Master	8 0 10-Link		
Abkürzung: OV-VB		"SF" LED, rot	2 0 0 0 coxs 2//		
Diagnose: Unterspannung Elektronik- Versorgungsspannung	16#08	"VB" LED, rot blinkend IO-Link Master	Bige 5 6 PIO-Link		
Abkürzung: UV-VB		"SF" LED, rot	Z S S S CONS		
Zyklusüberlauf-Diagnose		IO-Link Master	Zyklen sind nicht limitierbar		
Abkürzung: COR	16#10	"SF" LED, gelb	Fehlerniveau: Warnung		
Diagnose Kurzschluss	40//00	IO-Link Master			
Abkürzung: SC	16#20	"SF" LED, rot			
Diagnose: Open Load	16#40	IO-Link Master	Sie müssen die Open Load		
Abkürzung: OC	10#40	"SF" LED, rot	Diagnose aktivieren		

 Die Beziehungen zwischen Binärwert und Fehlertyp sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 0 ist kein Fehler, 1 ist ein gefundener Fehler.

Eingangs-Byte 0								
Fehlertyp		ОС	SC	COR	UV-VB	OV-VB	UV-VA	OV-VA
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Binärer Wert	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1



### 8.3 STATUSDIAGNOSE DER MAGNETSPULEN

- VR10 / VR15 Der Kanalstatus der Ventilinsel wird in Echtzeit angezeigt.
- Der Status des Diagnosekanals umfasst:
  - Kurzschlussdiagnose pro Magnetspule
  - Open Load-Diagnose pro Magnetspule (z. B. Drahtbruch in der Magnetspule)
  - Zyklusüberlaufdiagnose pro Magnetspule (Zyklen über die Zählgrenze hinaus)

#### 8.3.1 Diagnose Kurzschluss

 Der TIA-Portal-Diagnosestatus meldet einen Kurzschluss wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

	Γ.
Status	
Module exists. Error Differences were found between the loaded configuration and the offline project. Additional information for the module: Online article number: VIIXL_infout_10/3 Offline article number: unknown	
Standard diagnostics	
Message IO-Link devices diagnosis - Page 1 - Short circuit	
	Status         Module exists.         Error         Differences were found between the loaded configuration and the offline project.         Additional information for the module:         Online article number:         VRIVAL_infout_10/3         Offline article number:         Unknown         Standard diagnostics         Message         IO-Link devices diagnosis - Page 1 - Short circuit

 Die folgende Abbildung zeigt wie im S7-PCT ein Kurzschluss einer Magnetspule gemeldet wird:

A SIMATIC S7-PCT - PLC_2				
File Edit View Device Options Help				
9 C 🛛 🖉 🚢 🗶 🗉 🕯 🗙 💷 🖾 🖆	i 🗈 🛃 🖽 😯			
▼ PLC_2*	Identification Parameters Monitoring Diagnostics			
✓ ♣ PROFINET IO: PROFINET IO-System	Column Filter			
<ul> <li>[192.168.0.2] ET200ecoPN</li> </ul>	Paulanter	×-1	T	. Second
Slot 1] 4 IO-L 4xM12_1	Tarameter	YaLue	1000 000	Status
	-Diagnostics			
[3] VR1X-IL in/out 10/3 byte CO	Berrige Statur	Failura		landed
[4] DI	Device Status	raiture		Toaded
	Detailed Device Status	Sharet air anit		al un and
	Detailed bevice Status - 1	Short circuit		changed
	Detailed Device Status = 2	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 3	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 4	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 5	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 6	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 7	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 8	No malfunction		changed
	+Channel Diagnostics Sol. 01			
	Channel Diagnostics Sol. 02			
	Cycle counter - Switching cycles Sol. 02	3961		loaded
	Diagnostics - Short circuit Sol. 02	Short circuit		loaded
	Diagnostics - Open load Sol. 02	OK		loaded
	Diagnostics - Cycle overrun Sol. 02	OK		loaded





- Kurzschluss-Fehlercodes werden durch "Eingangs-Byte 1", "Eingangs-Byte 2" und "Eingangs-Byte 3" angezeigt.
- Fehlercodes werden in hexadezimaler Form angezeigt.
- Kurzschlussfehler-Fehlercodes sind in der Tabelle aufgeführt:

Byte	Magnetspule	Fehlercode
	El.magn.01	16#01
	El.magn.02	16#02
	El.magn.03	16#04
Eingangs-Byte 1	El.magn.04	16#08
	El.magn.05	16#10
	El.magn.06	16#20
	El.magn.07	16#40
	El.magn.08	16#80
	El.magn.09	16#01
	El.magn.10	16#02
	El.magn.11	16#04
Fingangs-Byte 2	El.magn.12	16#08
	El.magn.13	16#10
	El.magn.14	16#20
	El.magn.15	16#40
	El.magn.16	16#80
	El.magn.17	16#01
	El.magn.18	16#02
	El.magn.19	16#04
Fingangs-Byte 3	El.magn.20	16#08
	El.magn.21	16#10
	El.magn.22	16#20
	El.magn.23	16#40
	El.magn.24	16#80



Die Zuordnung von Binärwert und Magnetnummer ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
 0 ist kein Fehler, 1 ist ein gefundener Fehler.

Eingangs-Byte 1								
Magnetspule	El.magn.08	El.magn.07	El.magn.06	El.magn.05	El.magn.04	El.magn.03	El.magn.02	El.magn.01
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Binärer Wert	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1

Eingangs-Byte 2								
Magnetspule	El.magn.16	El.magn.15	El.magn.14	El.magn.13	El.magn.12	El.magn.11	El.magn.10	El.magn.09
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Binärer Wert	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1

Eingangs-Byte 3								
Magnetspule	El.magn.24	El.magn.23	El.magn.22	El.magn.21	El.magn.20	El.magn.19	El.magn.18	El.magn.17
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Binärer Wert	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1



#### 8.3.2 Open Load Diagnose

 Der TIA-Portal-Diagnosestatus meldet eine Open Load wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

<ul> <li>Diagnostics</li> </ul>	A
General	Diagnostic status
Diagnostic status	Status
Channel diagnostics	
Functions	Module exists. Error Differences were found between the loaded configuration and the offline project. Additional information for the module: Online article number: VR1X4L_in/out_10/3 Offline article number: unknown
	Standard diagnostics
	Message
	IO-Link devices diagnosis - Page 1 - Wre break of a subordinate device

 Die folgende Abbildung zeigt wie im S7-PCT eine Open Load einer Magnetspule dargestellt wird:

ST STRATIC SZ-PCT - PLC 2				
File Edit View Device Options Help				
	12 🛃 📖 🕄			
▼ 2 PLC_2*	Identification Parameters Monitoring Diagnostics			
	Column Filter			
<ul> <li>[192.168.0.2] ET200ecoPN</li> </ul>	P		T	Ch. 1
Slot 1] 4 IO-L 4xM12_1	rarameter	Yarde	100h Uhit	Status
	-Diagnostics			
[2] DI [3] V/R1X.II in /ort 10/3 http://org/10.1000	8	- 12		
(41 D)	Device Status	Failure		loaded
• 14-5	-Detailed Device Status			
	Detailed Device Status - 1	Wire break of a subordinate device		changed
	Detailed Device Status - 2	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 3	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 4	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 5	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 6	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 7	No malfunction		changed
	Detailed Device Status - 8	No malfunction		changed
	Channel Diagnostics Sol. 01			
	Cycle counter - Switching cycles Sol.01	3726		loaded
	Diagnostics - Short circuit Sol. 01	OK		loaded
	Diagnostics - Open load Sol. 01	Open load		loaded
	Diagnostics - Cycle overrun Sol.01	OK		loaded



- Open Load Fehlercodes werden durch "Eingangs-Byte 4", "Eingangs-Byte 5" und "Eingangs-Byte 6" angezeigt.
- Fehlercodes werden in hexadezimaler Form angezeigt.
- Sie müssen die Open Load Diagnose aktivieren.
- Fehlercodes bei Open Load sind in der Tabelle aufgeführt:

Byte	Magnetspule	Fehlercode
	El.magn.01	16#01
	El.magn.02	16#02
	El.magn.03	16#04
Eingangs-Byte 4	El.magn.04	16#08
	El.magn.05	16#10
	El.magn.06	16#20
	El.magn.07	16#40
	El.magn.08	16#80
Fingangs-Byte 5	El.magn.09	16#01
	El.magn.10	16#02
	El.magn.11	16#04
	El.magn.12	16#08
gogo; c	El.magn.13	16#10
	El.magn.14	16#20
	El.magn.15	16#40
	El.magn.16	16#80
	El.magn.17	16#01
	El.magn.18	16#02
	El.magn.19	16#04
Eingangs-Byte 6	El.magn.20	16#08
gogo; c	El.magn.21	16#10
	El.magn.22	16#20
	El.magn.23	16#40
	El.magn.24	16#80



Die Zuordnung von Binärwert und Magnetnummer ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
 0 ist kein Fehler, 1 ist ein gefundener Fehler.

Eingangs-Byte 4								
Magnetspule	El.magn.08	El.magn.07	El.magn.06	El.magn.05	El.magn.04	El.magn.03	El.magn.02	El.magn.01
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Binärer Wert	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1

Eingangs-Byte 5								
Magnetspule	El.magn.16	El.magn.15	El.magn.14	El.magn.13	El.magn.12	El.magn.11	El.magn.10	El.magn.09
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Binärer Wert	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1

Eingangs-Byte 6								
Magnetspule	El.magn.24	El.magn.23	El.magn.22	El.magn.21	El.magn.20	El.magn.19	El.magn.18	El.magn.17
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Binärer Wert	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1



#### 8.3.3 Zyklusüberlauf Diagnose

 Die TIA Portal-Kanaldiagnose meldet einen Zyklusüberlauf wie beim folgenden Screenshot und die Fehlerbeschreibung steht hier:

<ul> <li>Diagnostics</li> <li>General</li> </ul>	Diagnostic status
Diagnostic status Channel diagnostics	Status
Functions	Differences were found between the loaded configuration and the offline project. Additional information for the module: Online article number: VRIXHL_in/out_10/3 Offline article number: unknown
	Standard diagnostics
	Message
	IO-Link devices diagnosis - Page 2 - Process variable range over-run

 S7-PCT meldet, welcher Magnetzyklus überfahren wurde, wie beim folgenden Screenshot und die Fehlerbeschreibung wird hier angezeigt:

A SIMATIC S7-PCT - PLC_2									
File Edit View Device Options Help									
3 C 🛛 🖓 💄 🗶 🗉 🕯 🗙 🛄 🖬	i 🗈 🗾 🖽 😮								
PLC_2*     PROFINET IO: PROFINET IO-System     PROFINET IO: 2000000000000000000000000000000000000	Identification Parameters Monitoring Diagnostics Column Filter								
[Slot 1] 4 IO-L 4xM12_1	Parameter	Value	Icon	Unit	Status				
💽 [1] DI	⊡Diagnostics								
💓 [2] DI	Θ								
[3] VR1X-IL_in/out_10/3 byte_CO	Device Status	Out of specification			loaded				
(4) Di	-Detailed Device Status								
	Detailed Device Status - 1	Process variable range over-run			changed				
	Detailed Device Status - 2	No malfunction			changed				
	Detailed Device Status - 3	No malfunction			changed				
	Detailed Device Status - 4	No malfunction			changed				
	Detailed Device Status - 5	No malfunction			changed				
	Detailed Device Status - 6	No malfunction			changed				
	Detailed Device Status - 7	No malfunction			changed				
	Detailed Device Status - 8	No malfunction	1		changed				
	⊞Channel Diagnostics Sol.01								
	⊕Channel Diagnostics Sol.02								
	-Channel Diagnostics Sol. 03								
	Cycle counter - Switching cycles Sol.03	4142			loaded				
	Diagnostics - Short circuit Sol.03	OK			loaded				
	Diagnostics - Open load Sol. 03	OK			loaded				
	Diagnostics - Cycle overrun Sol.03	Cycle overrun			loaded				



- Zyklusüberlauf Fehler werden in "Eingans-Byte 7", "Eingangs-Byte 8" und "Eingangs-Byte 9" angezeigt.
- Fehlercodes werden in hexadezimaler Form angezeigt.
- Sie müssen eine gültige Zählgrenze einstellen, damit diese Diagnosefunktion wirksam ist.
- Fehlercodes für Zyklusüberschreitungen sind in der Tabelle aufgeführt:

Byte	Magnetspule	Fehlercode		
	El.magn.01	16#01		
	El.magn.02	16#02		
	El.magn.03	16#04		
Eingangs-Byte 7	El.magn.04	16#08		
<b>3</b> * <b>3</b> * <b>9</b> *	El.magn.05	16#10		
	El.magn.06	16#20		
	El.magn.07	16#40		
	El.magn.08	16#80		
	El.magn.09	16#01		
	El.magn.10	16#02		
	El.magn.11	16#04		
Eingangs-Byte 8	El.magn.12	16#08		
gogo; c	El.magn.13	16#10		
	El.magn.14	16#20		
	El.magn.15	16#40		
	El.magn.16	16#80		
	El.magn.17	16#01		
	El.magn.18	16#02		
	El.magn.19	16#04		
Eingangs-Byte 9	El.magn.20	16#08		
gagoto v	El.magn.21	16#10		
	El.magn.22	16#20		
	El.magn.23	16#40		
	El.magn.24	16#80		



Die Zuordnung von Binärwert und Magnetnummer ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
 0 ist kein Fehler, 1 ist ein gefundener Fehler.

Eingangs-Byte 7								
Magnetspule	El.magn.08	El.magn.07	El.magn.06	El.magn.05	El.magn.04	El.magn.03	El.magn.02	El.magn.01
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Binärer Wert	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1

Eingangs-Byte 8								
Magnetspule	El.magn.16	El.magn.15	El.magn.14	El.magn.13	El.magn.12	El.magn.11	El.magn.10	El.magn.09
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Binärer Wert	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1

Eingangs-Byte 9								
Magnetspule	El.magn.24	El.magn.23	El.magn.22	El.magn.21	El.magn.20	El.magn.19	El.magn.18	El.magn.17
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Binärer Wert	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1



# 9 DIAGNOSE & AUSGÄNGE MAPPING OBJEKT

• Die Programmiersprache entspricht der IEC 61131-3:2013.

Gesamtstatus				Einga	ngs-Byte	0					
Diagnose	Fehlertyp		OC	SC	COR	UV-VB	OV-VB	UV-VA	OV-VA		
Ŭ	Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
		Eingangs-Byte 1									
	Magnetspule	El.magn.08	El.magn.07	El.magn.06	El.magn.05	El.magn.04	El.magn.03	El.magn.02	El.magn.01		
	Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
Diagnose				Einga	ngs-Byte	2					
Kurzschluss	Magnetspule	El.magn.16	El.magn.15	El.magn.14	El.magn.13	El.magn.12	El.magn.11	El.magn.10	El.magn.09		
	Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
				Einga	ngs-Byte	3					
	Magnetspule	El.magn.24	El.magn.23	El.magn.22	El.magn.21	El.magn.20	El.magn.19	El.magn.18	El.magn.17		
	Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	Eingangs-Byte 4										
	Magnetspule	El.magn.08	El.magn.07	El.magn.06	El.magn.05	El.magn.04	El.magn.03	El.magn.02	El.magn.01		
	Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
Open Load				Einga	ngs-Byte	5					
Diagnose	Magnetspule	El.magn.16	El.magn.15	El.magn.14	El.magn.13	El.magn.12	El.magn.11	El.magn.10	El.magn.09		
	Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	Eingangs-Byte 6										
	Magnetspule	El.magn.24	El.magn.23	El.magn.22	El.magn.21	El.magn.20	El.magn.19	El.magn.18	El.magn.17		
	Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
				Einga	ngs-Byte	7					
	Magnetspule	El.magn.08	El.magn.07	El.magn.06	El.magn.05	El.magn.04	El.magn.03	El.magn.02	El.magn.01		
	Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
Überlauf des				Einga	ngs-Byte	8					
Schaltspiel-	Magnetspule	El.magn.16	El.magn.15	El.magn.14	El.magn.13	El.magn.12	El.magn.11	El.magn.10	El.magn.09		
Zumers	Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
				Einga	ngs-Byte	9					
	Magnetspule	El.magn.24	El.magn.23	El.magn.22	El.magn.21	El.magn.20	El.magn.19	El.magn.18	El.magn.17		
	Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		



Ausgangs-Byte 0								
Magnet- spule	El.magn.08	El.magn.07	El.magn.06	El.magn.05	El.magn.04	El.magn.03	El.magn.02	El.magn.01
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Ausgangs-Byte 1								
Magnet- spule	El.magn.16	El.magn.15	El.magn.14	El.magn.13	El.magn.12	El.magn.11	El.magn.10	El.magn.09
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Ausgangs-Byte 2								
Magnet- spule	El.magn.24	El.magn.23	El.magn.22	El.magn.21	El.magn.20	El.magn.19	El.magn.18	El.magn.17
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0



# 10 LED STATUS-BESCHREIBUNG UND EINSTELLUNG DER BAUDRATE

# 10.1 LED STATUS-BESCHREIBUNG



Symbol	LED Zustand	Beschreibung		
СОМ	aus grün grün blinkend	Keine Spannungsversorgung Keine Kommunikation vorhanden Kommunikation aktiv		
VA	grün	Spannung OK		
(Ventil-	rot blinkend	Unterspannung		
Spannungsversorgung)	rot	Überspannung		
VB	grün	Spannung OK		
(Elektronik-	rot blinkend	Unterspannung		
Spannungsversorgung)	rot	Überspannung		

## **10.2 EINSTELLUNG DER BAUDRATE**

- VR10/VR15 IO-Link Ventilinseln unterstützen je nach Einstellung COM2 oder COM3 Datenübertragungsraten. Werksseitig ist COM3 voreingestellt (DIP-Schalter 2 auf "ON").
- Schalten Sie die Ventilinsel ab. Demontieren Sie das LED-Fenster. Stellen Sie den DIP-Schalter 2 auf die benötigte Baudrate ein.
- Montieren Sie das LED-Fenster wieder auf das Anschluss-Modul. Schalten Sie die Ventilinsel wieder ein.







# 11 IO-LINK FEHLERCODES

Fehlercode (Hexadezimal)	Fehlerbeschreibung	Zugehörige LED-Anzeige
0×0000	OK, keine Fehler	Keine
0×5000	Hardware-Fehler	Keine
0×5011	Verlust des nichtflüchtigen Speichers	Keine
0×7710	Pilotventil, Kurzschluss	IO-Link Master "SF" LED, rot
0×7700	Pilotventil, Unterbrechung	IO-Link Master "SF" LED, rot
0×5100	Unterspannung VB Elektronik- Spannungsversorgung	"VB" LED, rot blinkend IO-Link Master "SF" LED, rot
0×5100	Überspannung VB Elektronik- Spannungsversorgung	"VB" LED, rot IO-Link Master "SF" LED, rot
0×5100	Unterspannung VA Ventil- Spannungsversorgung	"VA" LED, rot blinkend IO-Link Master "SF" LED, rot
0×5100	Überspannung VA Ventil- Spannungsversorgung	"VA" LED, rot IO-Link Master "SF" LED, rot
0×8C10	Überlauf des Schaltspielzählers	IO-Link Master "SF" LED, gelb



# 12 EIGENSCHAFTEN IO-LINK SCHNITTSTELLE

Details		Kommentar
Protokoll	IO-Link Version 1.1	
Baud Rate	COM3 (230,4 kBaud) COM2 (38,4 kBaud)	
Min. Zykluszeit	COM3: 1 ms COM2: 5 ms	
IO-Link Port Class	Class B	
Sprache IODD	EN	



# 13 KUNDENSERVICE

Norgren verfügt über vier globale Technikzentren, über ein Vertriebs- und Servicenetzwerk in 50 Ländern sowie über Produktionsstätten in den USA, Deutschland, China, Großbritannien, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Mexiko und Brasilien.

Für Informationen zu allen Norgren-Unternehmen besuchen Sie <u>www.norgren.com</u> Unterstützt durch ein weltweites Händlernetz.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung.

Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

© Dieses Dokument sowie die Daten, Spezifikationen und andere Informationen, sind ausschließlich Eigentum der Norgren GmbH. Ohne Genehmigung der Norgren GmbH darf es nicht vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Änderungen vorbehalten.

DE



Wir sind eine Unternehmensgruppe von Norgren und verfügen über ein Vertriebs- und Servicenetzwerk in 50 Ländern sowie Produktionsstätten in Brasilien, China, Deutschland, Großbritannien, Indien, Mexiko, Schweiz, Tschechische Republik und USA.

Weitere Norgren-Unternehmen unter

www.norgren.com

Unterstützung durch Händler weltweit





Norgren, Buschjost, FAS, Herion, Kloehn, Maxseal und Thompson Valves sind eingetragene Warenzeichen der Norgren-Unternehmen. Änderungen vorbehalten OM\_VR\_A1743-OPM-IL de/04/21

Incorporating



# IMI